

TAXI/CORONA

WICHTIG – BITTE ERST LESEN!

Lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf einer Schutzwand für die Montage in Ihrem Kfz. Bitte beachten Sie, dass wir alle von der neuen Situation überrascht wurden. Die sehr kurzfristig entwickelte Schutzwand in Einheitsgröße soll in möglichst vielen Fahrzeugen passen. Das bedeutet jedoch auch, dass sie in keinem Fahrzeug exakt passt. Wichtig ist, dass eine möglichst große Fläche die vorderen von den hinteren Plätzen trennt. Die direkte Befestigung am Fahrzeughimmel soll verhindern, dass Viren über die Schutzwand gehustet oder geniest werden. Nach rechts und links ist mal mehr, mal weniger Platz, je nach Fahrzeug. Im Zweifel messen Sie lieber vorher nach.

Üblicherweise wünschen wir viel Freude mit einem Produkt, aber wir hoffen, dass Sie die Nutzung der Schutzwand so schnell wie möglich wieder einstellen können.

Weitere Infos und Bestellung: www.taxi-corona.de

Bleiben Sie gesund!

LIEFERUMFANG

- 1 x Taxi-Corona Schutzwand **2.0 NEUE VERSION**, ca. 130 x 106 cm mit Klettband oben (selbstklebend), 2 Ösen unten, Schnürung an Kopfstützen, 2 Ösen oben rechts und links zur Befestigung an der Türsäule (optional)
- 6 x Schnur
- 2 x Expander zur Befestigung den Ösen
- 1 x Klettband (Flausch und Haken) zum Verschließen einer optionalen Durchreiche

ACHTUNG / HINWEISE

Das Infektionsrisiko wird durch die Schutzwand verringert, nicht eliminiert. Sie ist kein medizinisches Produkt. Montage und Verwendung erfolgen auf eigene Gefahr. Wir können nicht garantieren, dass sich der Klebestreifen problemlos wieder vom Fahrzeughimmel ablösen lässt. Bei diesem kurzfristig entwickelten Produkt fehlen uns leider die Langzeiterfahrungen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen und Fahrzeug! Die Schutzwand hat keine spezielle Zulassung gemäß StVZO. Dies sei laut Aussage der Polizei jedoch als unkritisch anzusehen, da keine feste Plexiglasplatte verbaut werde und auch im Falle eines Unfalls von der Folie keine Gefahr ausgehe und auch eine Bergung nicht beeinträchtigt werde. Die Benutzung erfolgt aber auf eigene Gefahr.

MONTAGEANLEITUNG

Die durchsichtige Schutzwand lässt sich ohne Werkzeug montieren und demontieren. Während der Corona-Pandemie nehmen üblicherweise keine Fahrgäste auf dem Beifahrersitz Platz. Positionieren Sie beide Vordersitze gleich – und zwar so, dass der größte Fahrer Platz findet. Achtung: Wenn Sie nach der Montage der Schutzwand die Sitze weiter nach hinten stellen, kann die Schutzwand unbeabsichtigt heruntergerissen werden.

Halten Sie die Schutzwand hinter den vorderen Kopfstützen mittig an den Fahrzeughimmel. Wählen Sie die Klebeposition genau, da eine mehrmalige Umpositionierung den Kleber schwächt. Markieren Sie sich ggf. die Position mit einem Stück Klebeband /Kreppband oder Nadeln.

Ziehen Sie den Klettstreifen von der Schutzwand ab. Entfernen Sie den Klebestreifen und drücken Sie die Klebefläche an den Fahrzeughimmel – mehrmals kräftig auf der gesamten Länge. Warten Sie 30 Minuten, bevor Sie nochmals fest auf ganzer Länge nachdrücken.

Mit Hilfe der Schnüre können Sie die Folie durch die Ösen oben rechts und links an der B-Säule (Türpfosten) befestigen.

Die Befestigung an den Kopflehen und an den Ösen im Fußraum ist optional. Sie dient dazu, dem Fahrgast den Fußraum weitgehend frei zu halten. Binden sie die Schutzwand locker an den Kopfstützen fest, sofern die Positionen passen.

Für die Befestigung unten können Sie die beigelegten Expander oder Schnüre verwenden. Achten Sie darauf, dass nur wenig Zug nach unten auf die Schutzwand ausgeübt wird, da sich sonst Klett- oder Klebeband lösen könnten.

Falls Sie eine Durchreiche wünschen (z.B. für die Bezahlung des Fahrer), können Sie diese mit einem scharfen Messer oder einer Schere selber schneiden. Mit dem beiliegenden Klettband kann die Durchreiche verschlossen werden (siehe Foto).

Denken Sie daran, die Befestigungen zu lockern, wenn Sie die Sitzposition verstellen möchten.

Weitere Infos und Bestellung: www.taxi-corona.de

